

ワイヤレス 玉不要コントローラー 簡単操作ガイド

安心してください。簡単です。

自動入賞 ONでスタートします。



※ 右打ち・左打ち・V入賞も全て自動で行います。

※ **自動入賞 OFF** 時に **表示モード1** にて **ファンクション** を2秒以上押しとへそ入賞方法の変更ができます。



自動入賞 ON/OFF

電源ON/OFF (オプション)

表示モード切替

チャンス連打
セット/解除

チャンス連打
スピード速く

チャンス
(オプション)

チャンス連打
スピード遅く

ファンクション

上

左

速度モード切替

※ 自動入賞ON時
手動入賞一発

※ 自動入賞OFF時

下

保留固定モードの場合

上 **下** で**保留数**を調節します。

4保留固定の例です。 **4-000**

※ 調整直後、自動入賞ON直後の数回転はMAX保留で回転します。

スピードモードの場合

上 **下** で**スピード**を調節します。

最速の例です。 **1.999**

入賞速度を玉遊戯以上に速くしたい場合は、表示モード5にて、入賞速度リミット解除をONにしてください。

※ 玉遊戯以上に速くするとエラーになる台があります。

※ チャンスボタン関連の機能はチャンスオプション付属の場合のみ有効になります。

チャンス (オプション)

※ 台のチャンスボタンはいつでも使用できます。

チャンスボタンを押し続けると、長押しも可能です。

※ **モード別チャンスオート(連打)について**

表示モード5にて、モード別チャンス連打をONにしてください。

* 通常モード中、高ベース(時短・確変・ST等)中・当たり中の3モード別にチャンスオートの設定ができます。

* 当たり中は、当たり中の連打設定を優先します。

チャンス連打 セット/解除

チャンスオート(連打)の設定をします。



押している状態 : 点灯
放している状態 : 消灯
連打中 : 点滅

コントローラーは台の上に目玉クリップ等でコード付近を留めて、又はガラス面の左下付近に両面テープで貼る等、見やすい位置において、ご使用ください。



※お願い(ご注意)

* 自由な操作でお楽しみいただけるように設計していますが、玉遊戯ではありえないような操作をするとエラーが発生したり、演出が一時的に停止することがあります。エラーの場合は電源をOFF/ONしてください。(保留MAX状態の長時間維持、手動による高速入賞、大量入賞等、台により違います。)

又、スピード調整等でエラーが頻発するようになり、元の数値が不明になった場合は、一旦、設定リセットをして、全設定を出荷状態に戻してください。

* 保留固定は台からの情報によって玉信号を発信していますので、台の仕様によって、特別な情報があると保留数が不安定になることがあります。

* コントローラーの接続線(外部端子用線、ピン)が他に接触したり、外部テータカウンタ等の線と同一カ所に接続しないでください。又、コントローラー本体等を絶対に分解しないでください。台やコントローラーが破損することがあります。

* パチンコ台はコントローラーの取り付けを前提に設計されていないので、接続・取り付けは非常にややこしい場合があります。不明な点は販売店等に質問し、誤った配線のまま電源を入れないよう十分確認をしてください。

* 玉打ち併用仕様の場合は、盤面に玉が無くなってから、自動入賞をONにしてください。同時に遊戯するとエラーになる場合があります。

～ 詳細設定・各種機能・表示説明等は裏面を参照してください。～

Ver180101 簡単