

玉不要コントローラー取扱い説明書



- A** ヘその自動連続入賞に使います。
 - B** スルー・電チューの自動連続入賞に使います。
 - C** 押したままにして、調整ツマミでヘその入賞速度が調整できます。
 - D** 押したままにして、調整ツマミで電チューの入賞速度が調整できます。
- 調整ツマミ
ヘそ・スルー・電チューの入賞速度、大当たり消化速度の調整ができます。 * 反時計回りいっぱい以最速になります。

※ オプション 特注のご注文等、特別仕様のみ付属しています。

●チャンスボタン 台のチャンスボタンも兼用でどちらも常に使用できます。

* 台のチャンスボタンと同様の操作ができます。自動連打も可能です。又、押し続けると長押し演出にも対応できます。

●中央ランプ : ヘそ入賞時、又はVアタッカー稼働時に点灯(点滅)します。

※ Vアタッカー稼働時は、ヘそ入賞はしていません。

●上ランプ : 大当たりアタッカー解放時に点灯、入賞時に点滅します。

●下ランプ : 電チュー解放時に点灯、入賞時に点滅します。

* 設定は電源を切っても、コントローラーを台から外しても記憶維持されます。

ヘそ入賞 操作・速度調整方法

上の黒スイッチ**A**を**ON**でヘその自動連続入賞を行います。

※ 右打ち中はヘその自動入賞は止まります。

さらに上の赤スイッチ**C**を押している間だけ調整ツマミが有効になり、ランプを見ながら速度調整が出来ます。赤スイッチ**C**を離すと、速度を記憶します。

上の黒スイッチ**A**を**OFF**で手動になります。上の赤スイッチ**C**を1回押すと、1回入賞します。

* 自動連続入賞の時間間隔は、演出の偏りをなくす為に、設定により回転毎に調整値±50%範囲で乱数変動します。

電チュー入賞 操作・速度調整方法

下の黒スイッチ**B**を**ON**でスルーと電チュー(電チューが開くタイミングのみ)の自動連続入賞を行います。さらに下の赤スイッチ**D**を押している間だけ調整ツマミが有効になり、ランプを見ながら速度調整が出来ます。赤スイッチ**D**を離すと、速度を記憶します。

下の黒スイッチ**B**を**OFF**で手動になります。下の赤スイッチ**D**を1回押すと、1回入賞します。

* 自動連続入賞の時間間隔は、演出の偏りをなくす為に、設定により回転毎に調整値±50%範囲で乱数変動します。

* 電チューが開くと、まず下ランプが点灯するので開閉を把握することができます。さらに入賞すると下ランプが一瞬消灯(点滅)します。

●電チュー速度は予め調整可能です。

下の黒スイッチ**B**をONで下の赤スイッチ**D**を押している間だけランプが点滅しますので、いつでも速度調整が可能です。

大当たり消化 操作・速度調整方法

大当たり時に調整ツマミを回すだけで開放アタッカーへの入賞速度(消化速度)の調整ができます。

●Wアタッカー等、複数アタッカーがある場合は開放アタッカー毎の速度調整・記憶維持が可能です。

●手動消化ができます。

消化速度を最遅(調整ツマミを時計回りでいっぱい)にすると自動ではアタッカーに入賞しません。

この時、上の赤スイッチ**C**を1回押すたびにアタッカーに1発入賞します。

●大当たり消化速度は予め調整可能です。

下の黒スイッチ**B**を**OFF**で、下の赤スイッチ**D**を**5秒間押し続けてください**。

大当たり消化速度調整モードになり、この間だけ右上のランプが点灯状態になります。又、中央のランプがメインアタッカー、

下のランプがサブアタッカー(Wアタッカータイプのみ有効)の消化速度で点滅します。メインアタッカーは赤スイッチ**C**、サブアタッカーは赤スイッチ**D**を押している間だけ調整ツマミが有効になり、ランプを見ながら速度調整が出来ます。

赤スイッチを離すと、それぞれの速度を記憶します。下の黒スイッチ**B**をONでこのモードを終了します。

* アタッカーが開くと、まず上ランプが点灯するので開閉を把握することができます。さらに入賞すると上ランプが一瞬消灯(点滅)します。

* 右打ちV入賞誘導タイプはVシーソが傾くと中央ランプが点灯します。又、入賞速度を速くすると、Vに入り易くなります。又、手動入賞も可能です。

* チャンスボタン付きの仕様は、チャンスボタン自動連打モードと手動モードで2種類の消化速度を別々に調整・記憶できます。

～ チャンスボタン連打機能付きの方は、裏面にも説明がございます ～

Ver171201